# ESA 系列 储能系统

## GW125/261-ESA-LCN-G10

## 用户手册

V1.1 2024.01.09

#### 版权声明:

#### 版权所有©固德威技术股份有限公司 2024。 保留所有权利。

未经固德威技术股份有限公司授权,本手册所有内容不得以任何形式复制、传播或上传至公共网络等第三方平台。

#### 商标授权

GOODWE 以及本手册中使用的其他GOODWE商标归固德威技术股份有限公司所有。本手册中提及的所有 其他商标或注册商标归其各自所有者所有。

#### 注意

因产品版本升级或其他原因, 文档内容会不定期进行更新, 如无特殊约定, 文档内容不可取代产品标签中的安 全注意事项。文档中的所有描述仅作为使用指导。

1 前言	4
1.1 概述	4
1.2 适用产品	4
1.3 符号定义	4
2 安全注意事项	4
2.1 通用安全	5
2.2 人员要求	5
2.3 系统安全	5
2.3.1 电池安全	7
2.3.2 急救措施	7
2.3.2 灭火	7
2.4 安全符号及认证标志说明	7
3 产品介绍	10
3.1 产品简介	10
3.2 应用场景	11
3.3 工作模式	14
3.3.1 系统工作模式	14
3.3.2 系统运行状态	
3.4 外观说明	17
3.4.1 外观介绍	17
3.4.2 尺寸	17
3.4.3 部件介绍	
3.4.4 消防系统	20
3.4.5 指示灯	21
3.4.6 铭牌说明	22
4 设备检查与存储	23
4.1 签收前检查	23
4.2 交付件	23
4.3 设备存储	24
5 安装	
5.1 安装要求	25

## 目录

5.2 安装储能系统	
5.2.1 搬运储能系统	
5.2.1 安装储能系统	29
6 电气连接	
6.1 安全注意事项	30
6.2 连接保护地线	31
6.3 接线准备	32
6.4 连接交流输出线	33
6.5 连接通信线	33
6.5.1 通信端口介绍	
6.5.2 安装天线	35
6.6 安装 MSD 开关	
6.7 接线后操作	37
7 设备试运行	
7.1 上电前检查	37
7.2 设备上电	37
8 系统快速配置	
8.1 下载 App 以及登录 WE Power 网站	
8.2 通过 SolarGo 连接储能系统	
8.3 通信设置	40
8.4 快速设置	40
8.5 快速建站	44
9 系统调测	45
9.1 SolarGo 简介	45
9.1.1 App 界面结构	
9.1.2 SolarGo App 登录界面介绍	47
9.1.3 SolarGo App 主界面介绍	48
9.2 通过 SolarGo 连接储能系统	49
9.3 通讯设置	49
9.4 快速设置	51
9.5 电池功能	53
9.6 设备电源	54
9.7 保护参数	54

9.8 高级设置	55
9.9 设备自检	55
9.10 固件信息	55
10 远程监控	55
10.1 账号登录	55
10.2 快速建站	55
10.3 控制策略	57
10.3.1 通用参数	57
10.3.2 调度计划	57
11 系统维护	60
11.1 储能系统下电	60
11.2 拆除储能系统	61
11.3 报废储能系统	61
11.4 故障处理	61
11.5 定期维护	68
12 技术数据	70

# 1 前言

## 1.1 概述

本文档主要介绍了储能系统的产品信息、安装接线、配置调测、故障排查及维护内容。请在安装、使用本产品 之前,认真阅读本手册,了解产品安全信息并熟悉产品的功能和特点。文档可能会不定期更新,请从官网获取 最新版本资料及产品更多信息。

# 1.2 适用产品

储本文档适用于型号为GW125/261-ESA-LCN-G10的储能系统(以下简称:储能系统):

产品型号	额定输出功率	额定输出电压	可用能量
GW125/261-ESA-LCN- G10	125kW	400V, 3L/N/PE	261.248kWh

# 1.3 符号定义



# 2 安全注意事项

本文档中包含的安全注意事项信息在操作设备时请务必始终遵守。

<u>▲</u>警告

设备已严格按照安全法规设计且测试合格,但作为电气设备,对设备进行任何操作前需遵守相关安全 说明,如有操作不当可能将导致严重伤害或财产损失。

# 2.1 通用安全

#### 注意

- 因产品版本升级或其他原因, 文档内容会不定期进行更新, 如无特殊约定, 文档内容不可取代产品
   标签中的安全注意事项。文档中的所有描述仅作为使用指导。
- 运输、存储、安装、操作、使用、维护等所有作业时应遵守适用的法律法规、标准和规范要求。
- 安装设备前请认真阅读本文档以了解产品和注意事项。
- 设备所有操作必须由专业、合格的电气技术人员进行,技术人员需熟知项目所在地相关标准及安全规范。
- 操作设备时,需使用绝缘工具,佩戴个人防护用品,确保人身安全。接触电子器件需佩戴静电手套、 静电手环、防静电服等,保护设备不受静电损坏。
- 未经授权擅自拆卸或改装可能造成设备损坏,此损坏不在质保范围内。
- 未按照本文档或对应用户手册要求安装、使用、配置设备造成的设备损坏或人员伤害,不在设备厂 商责任范围之内。更多产品质保信息请通过官网获取: https://www.goodwe.com/warrantyrelated.html。

# 2.2 人员要求

## 注意

- 负责安装维护设备的人员,必须先经严格培训,了解各种安全注意事项,掌握正确的操作方法。
- 安装、操作、维护、更换设备或部件仅允许有资格的专业人员或已培训人员进行操作。

## 2.3 系统安全

1 危险

- 进行电气连接前,请断开设备所有上级开关,确保设备已断电。严禁带电操作,否则可能出现电击 等危险。
- 为防止带电操作引起人身危险或损坏设备,设备电压输入侧需增加断路器。
- 设备运输装卸时,请按照当地法律法规和行业标准进行,粗暴装卸会导致系统中电池包短路或破损,可能引起电解液泄露,着火或爆炸等。
- 该储能系统属于重型设备,安装和维护时请使用适当的设备和工具并采取保护措施。操作不当会导致人身伤害或产品损坏。
- 设备内部有致命高电压,存在电击危险,请勿随意触碰。
- 非专业人士未经允许不可打开柜门触摸柜内部件,否则可能会有触电危险。。
- 设备处于损坏状态或故障状态时,可能存在电击和起火风险,请确保此设备处于无损坏,无故障状态才可进行操作。
- 设备触发接地故障告警时,可能导致设备存在致命高压,存在电击危险。
- 对设备进行操作前请确保系统已可靠接地并做好相关防护措施。否则可能存在电击危险。

- 设备运行过程中,请勿打开设备柜门,触摸任何接线端子或部件。否则会有触电危险。
- 进行安装、接线或维护前,确保设备的所有开关已断开。
- 未经设备厂商官方授权,请勿拆卸或改装设备的任何部分。因此引起的设备损坏不在设备厂商责任
   范围之内。



- 请勿撞击、拉扯、拖拽或踩踏设备、使用尖锐物体刺穿设备壳体,也不要将无关的物品放入柜中的 任何部位。
- 当设备内温度超过160℃时,电池有着火风险,会触发自动消防系统
- 设备内配备自动消防系统,非紧急情况下请勿随意触发消防开关。
- 请选择符合当地法律法规要求的线缆。
- 确保并网接入点的电压和频率符合储能系统并网规格。
- 设备交流侧推荐增加断路器或保险丝等保护装置。
- 请勿将设备放置在高温环境中,确保设备附近无热源。

## 2.3.1 电池安全

▲ 警告

- 电池内部存在高压。对系统中的设备操作前,请确保设备已断电,以免发生触电危险。
- 请勿使电池受到震动,撞击,拉扯或挤压,否则可能导致电池损坏或起火风险。
- 电池长期存放时请定期对电池包进行充电,否则可能对电池包造成容量损失或不可逆损伤。
- 请勿使用超过额定充放电电流对电池进行充放电。
- 如果电池或高压控制箱有明显缺陷、裂纹、损坏或其他情况,请勿使用。否则可能引起人身危险。
- 电池电流可能会受到一些因素的影响,如:温度、湿度、天气状况等,可能会导致电池限流,影响 带载能力。
- 如果需要更换电池,请联系售后服务中心。
- 如果电池无法启动,请尽快联系售后服务中心;否则,电池可能会永久损坏。

## 2.3.2 急救措施

# <u>小</u>警告

- 如果电池泄漏电解液,应避免接触泄漏的液体或气体。电解液具有腐蚀性,接触可能引起皮肤刺激和化学灼伤。如果不慎接触到泄漏的物质,请执行以下操作:
- 吸入泄漏的物质:从污染区撤离,并立即寻求医疗帮助。
- 眼睛接触:用清水冲洗至少15分钟,并立即寻求医疗帮助。
- 皮肤接触: 用肥皂和清水彻底清洗接触部位, 并立即寻求医疗帮助。
- 误食:催吐,并立即寻求医疗救助。

## 2.3.2 灭火

▲ 警告

- 电池着火后可能会释放有毒有害气体。
- 发生火灾时请立即拨打火警电话,通知消防人员,并提供产品相关信息。
- 起火时,在保证人员安全的情况下建议及时断开设备上下级开关。
- 灭火时,请勿使用 ABC 干粉灭火器进行灭火,消防人员须穿戴防护服和自给式呼吸器。

## 2.4 安全符号及认证标志说明



## • 以下箱体警示标签说明仅做参考,请以设备实际使用标签为准。

序号	符号	含义
1	$\bigwedge$	设备运行时存在潜在危险。操作设备时,请做好防护。
2	4	高电压危险。设备运行时存在高压,对设备进行操作时,请确保设备 已断电。
3		储能系统表面存在高温,设备运行时禁止触摸,否则可能导致烫伤。
4		请合理使用设备,极端情况下使用,设备有爆炸风险。
6	5min	延时放电。设备下电后,请等待5分钟至设备完全放电。
7		设备应远离明火或着火源。
8	<b>AX</b>	设备应远离儿童可接触区域。
9		禁止用水浇灭。
10		操作设备前,请详细阅读产品说明书。
11		在安装、操作和维护过程中需佩戴个人防护用品。
12	XX	设备不可当做生活垃圾处理,请根据当地的法律法规处理设备,或者 寄回给设备厂商。
13		保护接地线连接点。

14		循环再生标志。
15	CE	CE 认证标志。

# 3 产品介绍

# 3.1 产品简介

GW125/261-ESA-LCN-G10 为集成 314Ah 液冷 PACK 和 125kW 智能风冷 PCS 的工商业储能户外 一体柜。一体柜配置 PACK 内消防和系统消防,集成 TOU 和需量控制两种本地工作模式,支持远程 功率控制模式。

#### 支持的电网类型



# 3.2 应用场景

## 纯储系统

储能系统支持本地模式和远程控制模式(WE Power 远程控制),本地模式支持 TOU 模式和需量管理模式。



编号	名称	功能
1	储能系统	GW125/261-ESA-LCN-G10储能一体柜。
2	断路器	进行电路保护, 推荐规格: 250A。客户自备。
3	一次 CT	<ul> <li>CT 支持从固德威或自行购买。</li> <li>CT 变比要求: nA/5A。</li> <li>nA: CT 一次侧输入电流,根据现场 PCC 点铜排或电缆 规格不同,n取值为 200~4000。</li> <li>5A: CT 二次侧输出电流。</li> </ul>
4	二次 CT	支持从固德威或自行购买。 CT 变比为 5A/2mA。配套二次智能电表出货(固德威

		GMK334GA) 。
5	一次智能电表 (GM330)	支持从固德威或自行购买。用于储能系统的并网功率限制。
6	二次智能电表 (GMK334GA)	支持从固德威或自行购买。用于储能系统的并网功率限制。
7	WE Power 监控平台	远程查看储能系统的运行数据,设置系统的参数。

## 光储系统

储能系统支持本地模式和远程控制模式(第三方监控平台控制),本地模式支持 TOU 模式和需量管理模式。



编号	名称	功能
1	储能系统	GW125/261-ESA-LCN-G10 储能系统。
2	断路器	进行电路保护,推荐规格:250A。需客户自配。
3	逆变器	将 PV 直流电逆变成交流电。
4	СТ	根据搭配的电表匹配。

5	智能电表	计量储能系统与电网之间的电量流动数据。推荐 GM330 或 GMK334GA。支持从固德威或自行购买。
6	一次智能电表 (GM330)	用于储能系统的并网功率限制。支持从固德威或自行购买。
7	一次 CT	<ul> <li>CT 支持从固德威或自行购买。</li> <li>CT 变比要求: nA/5A。</li> <li>nA: CT 一次侧输入电流,根据现场 PCC 点铜排或电缆 规格不同,n取值为 200~4000。</li> <li>5A: CT 二次侧输出电流。</li> </ul>
8	二次 CT	支持从固德威或自行购买。 CT 变比为 5A/2mA。配套二次智能电表出货(固德威 GMK334GA)。
9	二次智能电表 (GMK334GA)	支持从固德威或自行购买。用于储能系统的并网功率限制。
10	EMS* <sup>1</sup>	采集系统的数据,并将数据发送到监控平台,实现对系统的 集中监控、操作与维护。客户自备。
11	监控平台*1	远程查看储能系统的运行数据,设置系统的参数。客户自配
注意		
*1: 若使用第三方 EMS 以及第三方监控平台, 需联系固德威售后服务进行设备的协议匹配。		

# 3.3 工作模式

## 3.3.1 系统工作模式

储能系统支持以下本地工作模式,可通过 SolarGo APP、WE Power 平台设置设置。

两部制电价按容量或最大需量收基本电费,按用电量收电度电费。

**TOU 模式:**在电度电价低谷时系统充电,在电度电价高峰时系统放电,利用电网的峰谷价差为用户降低电度电费支出。



需量管理: 需量管理模式通过控制最大需量来降低基本电费支出。



## 3.3.2 系统运行状态



编号	名称	说明
1	待机状态	储能系统启动后,进行自检、初始化后状态。 <ul> <li>若手动开启运行状态后。储能系统启动运行。</li> <li>若自检异常,则进入故障状态。</li> <li>若开启调试,则进入调试状态。</li> </ul>
2	运行状态	储能系统正常运行。 <ul> <li>若手动关闭设备运行状态,则进入待机状态。</li> <li>若检测到故障告警发生,则进入故障状态。</li> </ul>
3	故障状态	若检测到故障,储能系统进入故障状态,待故障清除,进入 待机状态。
4	调试状态	储能系统处于调试状态中,未正常运行。 <ul> <li>若关闭调测状态,则进入待机状态。</li> <li>若检测到故障告警发生,则进入故障状态。</li> </ul>

# 3.4 外观说明

# 3.4.1 外观介绍



ESA10DSC0003

编号	名称	功能
1	吊环	可使用吊环吊装储能系统。
2	指示灯	指示储能系统运行状态。
3	急停按钮	储能系统发生紧急情况时,可以使用此按钮让系统停止运行。
4	门锁	请使用钥匙打开柜门锁,无需操作设备内部时请关闭柜门并 锁紧。
5	泄压阀	系统内部发生异常压力升高时,自动打开释放过高压力,防 止系统发生爆炸等风险。
6	水消防接口	系统发生热失控起火,可通过此处连接消防栓灭火。
7	接地端口	连接储能系统外壳保护地线。
8	直流断路器操作舱	内含直流断路器,可控制储能系统直流电的输出。

# 3.4.2 尺寸



3.4.3 部件介绍



编号	名称	功能
1	电池系统	存储和释放电能。
1.1	MSD 开关	手动断开或闭合电池包高压回路

2	交流配电模块	交流接线区,包含辅源断路器和塑壳断路器		
2.1	辅源断路器	手动断开或闭合储能系统的辅源。		
2.2	塑壳断路器	控制储能一体柜与电网/负载回路的通断。		
2.3	AC 接线端口	连接并网 AC 线缆。		
3	全氟己酮灭火装置	监测柜内火情信号,实施灭火并通过 DI 信号反馈给本地控制器。		
4	感烟探测器	当储能系统发生火灾时,感烟探测器探测到烟雾后输出电信		
5	感温探测器	号给本地控制器,并启动声光报警器,让系统关机并通知人员及时处理。感烟探测器报警触发后若火势蔓延,感温探测器探测到高温后输出电信号给启动灭火装置,实施灭火,同步输出反馈信号至本地控制器,让系统关机并通知人员及时处理。		
6	液冷机组	用于维持电池系统温度在合适的范围内。		
7	储能变流器 (PCS)	实现电网和电池之间的电能转换。		
8	本地控制模块	负责储能系统内的能量管理以及同外界的信息交互。		
9	门禁开关	开门后自动弹出,确保储能系统断电。		

# 3.4.4 消防系统

当电芯热失控发生火灾时, Pack级防护可通过热敏线迅速探测到火情并启动消防模块,实施一级灭火。若 Pack 火情蔓延,簇级防护可通过烟感探测到火情触发烟雾告警,伴随温度快速上升,温感探测到火情并启动灭火装置,实施二级灭火,同步输出反馈信号至本地控制器,通知人员及时处理;假若烟、温感失效,簇级热敏线也能对防护区内的温度进行探测,当温度达到180摄氏度时可自动启动灭火装置。若自动消防灭火系统无法控制火情复燃时,可接入应急消防水进行紧急处置,防止发生爆燃、火灾等严重后果。



# 3.4.5 指示灯

指示灯	说明
	白灯常亮:设备带电,处于停机/自检状态。
O Rup	白灯灭:设备未上电。
Kun	绿灯常亮:设备处于并网状态。
0	常亮:设备有告警。
Warning	灭:设备正常无告警,或设备未上电。
•	常亮、有蜂鸣声:设备严重故障。
Fault	灭、无蜂鸣声:设备正常,或未上电。

# 3.4.6 铭牌说明

铭牌仅供参考,请以实物为准。



# 4 设备检查与存储

# 4.1 签收前检查

签收产品前,请详细检查以下内容:

1. 检查外包装是否有破损,如变形、开孔、裂纹或其他有可能造成包装箱内设备损坏的迹象,如有损坏,请勿打开包装并联系您的经销商。

2. 检查储能系统型号是否正确,如有不符,请勿打开包装并联系您的经销商。

3. 检查交付件类型、数量是否正确,外观是否有破损。如有损坏,请联系您的经销商。

# 4.2 交付件

部件	说明	部件	说明
	储能系统 x1	<b>i)</b>	膨胀螺丝 x4
$\bigcirc$	防火泥 x3	Å	天线 x 2 (4G&WiFi)
	管状端子 x 4	С SC70-8	交流 OT 接线端子 x3
LYF35-8	交流 OT 接线端子 x2	œ=o	直流断路器操作舱 钥匙 x2
	MSD 开关 x5		产品资料 x 1

## 4.3 设备存储

如果储能系统不立即投入使用,请按照以下要求进行存储:

- 1. 确保存储环境清洁, 温湿度范围合适, 无冷凝。
- 2. 长期存放后,需经过专业人员检查确认后,才可继续使用。
- 3. 设备应使用包装箱进行包装,并在包装箱内放置干燥剂后密封包装箱。
- 4. 拆封后 3 天内若未进行安装,建议将设备放入包装箱内保存。
- 5. 若预计将电池模块存放 30 天以上的,应将 SOC 调整为 30%~45%且需每三个月进行一次满充放电。
- 6. 存储温度范围: 0~35℃条件下存储不超过一年, -20~45℃条件下存储不超过一个月。
- 7. 湿度范围: 0~95%无凝露。接口有潮湿凝露现象时不能安装。
- 8. 设备应存储在阴凉处,避免阳光直射。
- 9. 设备存储应远离易燃、易爆、易腐蚀等物品。
- 10.确保储能系统在运输和存放期间不受损坏。
- 11. 严禁将电池投入火中,否则有爆炸风险。
- 12. 当环境温度过高时, 电池系统有发生火灾的风险。

# 5 安装

## 5.1 安装要求

#### 安装环境要求

- 1. 设备不可安装在易燃、易爆、易腐蚀等环境中。
- 2. 设备安装环境温湿度需在适合范围内。
- 3. 安装位置需避开儿童可接触的范围, 且避免安装在易触碰的位置。
- 4. 储能系统运行时箱体温度可能超过 60℃,冷却之前请勿触摸箱体,以防发生烫伤。
- 5. 建议设备避开日晒、雨淋、积雪等安装环境,推荐安装在有遮挡的安装位置,如有需要可搭建遮阳棚。
- 6. 安装空间需达到设备通风散热要求及操作空间要求。
- 7. 安装环境需满足设备的防护等级。储能系统、电池和智能通信棒满足室内、室外安装; 电表满足室内安装。
- 8. 设备安装高度需便于操作维护,确保设备指示灯、所有标签便于查看,接线端子易于操作。
- 9. 设备安装海拔高度低于最高工作海拔。
- 10. 盐害地区户外安装设备之前,请咨询设备厂商。盐害地区主要指离海岸 500m 以内的区域。影响区域与海风、降水、地形等情况相关。
- 11. 请勿将储能系统安装在噪声敏感区域(如居住区、办公区、学校等), 否则可能引起居民投诉。如果必须要 安装在以上区域,安装位置距离噪声敏感区至少大于 40m。
- 12. 如果设备安装在除工作和生活区域以外的公共场合(如停车场、车站、厂房等),请在设备外部安装防护网并竖立安全警示标志进行隔离,禁止不相关人员靠近储能系统,避免设备运行过程中由于非专业的人员意外接触或其他原因导致的人身伤害或财产损失。
- 13. 远离强磁场环境,避免电磁干扰。如果安装位置附近有无线电台或者 30MHz 以下无线通信设备,请按照以下要求安装设备:
  - 储能系统:在储能系统直流输入线或交流输出线处增加多圈绕组的铁氧体磁芯,或增加低通EMI 滤波器;或储能系统与无线电磁干扰设备之间的距离超过30m
  - 其他设备:设备与无线电磁干扰设备之间的距离超过30m。

# Sextriger </tr

#### 安装空间要求

ESA10INT0007



#### 安装角度要求

确保设备水平安装,不可倾斜、横置或倒置。



#### 安装地基要求

- 设备需安装在混凝土或其他不可燃表面基座上。
- 安装前确保基座水平、牢固、平整,干燥,有足够的承重力,禁止有凹陷或倾斜。

- 基座需预留线缆沟或出线孔,方便设备走线。
- 设备采用的是底部进线,线缆沟必须要有防尘防鼠设计,防止异物进入。
- 线缆沟中必须要有防水防潮设计,以防止线缆老化短路,影响设备正常运行
- 由于设备线缆较粗,线缆沟在设计时需充分预留线缆的位置,以保证线缆平顺连接,不会磨损。

#### 地基尺寸要求:



ESA10INT0009

#### 安装工具要求

安装时, 推荐使用以下安装工具。必要时, 可在现场使用其他辅助工具。

工具类型	说明	工具类型	说明
R	护目镜	R	安全鞋
MAY AN	安全手套		防尘口罩
о м5	套筒扳手	<pre>%</pre>	斜口钳
A	剥线钳	77	冲击钻
T	热风枪	A CONTRACTOR	直流端子压线钳

	记号笔	水平尺
	热缩套管	橡胶锤
	扎带	吸尘器
M3 M3/M5/M6/M8	力矩扳手	万用表

# 5.2 安装储能系统

## 5.2.1 搬运储能系统

- 在进行运输、周转、安装等操作时,须满足所在国家、地区的法律法规和相关标准要求。
- 为保护设备在运输过程中不受损坏,请确保运输人员经过专业培训。运输过程中记录操作 步骤,并保持设备平衡,避免设备跌落。
- 安装前,需将储能系统搬运至安装地点,搬运过程中为避免人员伤害或设备损伤,请注意 以下事项:
  - 请按照设备重量,配备对应的人员和工具,以免设备超出人体可搬运的重量范围,砸 伤人员。
  - 2. 请确保设备在搬运过程中保持平衡,避免跌落。
  - 3. 设备搬运过程中请确保柜门已锁紧。

## 注意

- 储能系统可选用吊装或叉车运输至安装地点。
- 使用吊装方式搬运设备时,请选用柔性吊带或绑带,单根绑带承重能力需要≥5t。
- 使用叉车搬运设备时,叉车承重能力需要≥5t。
- 天线、门板面贴为安装运输易损位置,请小心。

## 吊装搬运设备 (可选)

步骤 1: 使用带有吊钩或 U 型钩的吊带对储能系统进行吊顶作业。

步骤 2: 使用起吊装置将储能系统吊起搬运。



#### 叉车搬运设备 (可选)

步骤 1: 移除储能系统前后挡板。

步骤 2: 使用叉车搬运储能系统,将设备重心落于叉车脚中央。



## 5.2.1 安装储能系统

## 注意

- 确保储能系统垂直紧贴地面,无倾倒风险。
- 确保储能系统安装牢固,以防倾倒砸伤人员。
- 天线、门板面贴为安装运输易损位置,请小心。
- 步骤 1: 使用标记笔在水平地面上标记打孔位置。

步骤 2: 使用钻头直径为 18mm 的冲击钻进行打孔,确保孔深约 70mm,并安装膨胀螺栓。

- 步骤 3: 将储能系统搬运至地基上。
- 步骤 4:拆除侧挡板
- 步骤 5: 将储能系统紧固到地基上。



# 6 电气连接

# 6.1 安全注意事项

# 1 危险

- 电气连接过程中的所有操作、使用的线缆和部件规格需符合当地法律法规要求。
- 进行电气线缆连接前请确保储能系统所有上级开关已断开。
- 进行电气连接前,请断开储能系统的交流开关,电池开关,确保设备已断电。严禁带电操作,否则可能出现电击等危险。
- 同类线缆应绑扎在一起,并与不同类型线缆分开排布,禁止相互缠绕或交叉排布。
- 如果线缆承受拉力过大,可能导致接线不良,接线时请将线缆预留一定长度后,再连接至储能系统接线端

 $\Box$ .

- 压接接线端子时,请确保线缆导体部分与接线端子充分接触,不可将线缆绝缘皮与接线端子一起压接,
- 否则可能导致设备无法运行,或运行后因连接不可靠而发热等导致储能系统端子排损坏等状况。
- 线缆在高温环境下使用可能造成绝缘层老化、破损,线缆与发热器件或热源区域外围之间的距离至少为 30mm。

## 注意

- 进行电气连接时,请按照要求佩戴安全鞋、防护手套、绝缘手套等个人防护用品。
- 仅允许专业人员进行电气连接相关操作。
- 本文图形中的线缆颜色仅供参考,具体线缆规格需符合当地法规要求。
- 交流连接线推荐使用铜线,请自备 OT 端子。

序号	线缆	类型	规格
1	保护接地	热镀锌扁钢	具体尺寸需参考 GB/T 50065-2011 交流电气装置 的接地设计规范设计
2	交流线(L1、L2、 L3)	铜芯多股线缆	70mm <sup>2</sup>
	交流线(N、PE)	铜芯多股线缆	35mm <sup>2</sup>
3	RS485 通信线 缆	屏蔽双绞线	导体横截面积: 0.5mm <sup>2</sup>
4	并机通信线缆	CAT 5E 户外屏蔽网线, 内阻≤1.5Ω/10m	导体横截面积: 0.25 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
5	LAN 通信线缆	CAT 5E 户外屏蔽网线, 内阻≤1.5Ω/10m	导体横截面积: 0.25 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>

# 6.2 连接保护地线

● 对设备进行操作前请确保系统已可靠接地并做好相关防护措施。否则可能存在电击危险。

- 为提高端子的耐腐蚀性,推荐在机柜左下角接地点用 M10 螺栓固定;连接安装完成后,在接地端子外部涂抹硅胶或刷漆进行防护。
- 支持扁钢连接保护接地线缆,请自备扁钢。



# 6.3 接线准备







# 6.4 连接交流输出线



当储能系统上电后,AC 接线端口带电。如需进行维护,请确保将上下游断路器断开或将储能系统下电,否则可能导致电击。

- • 接线时,交流线与交流端子的"L1"、"L2"、"L3"、'N'、"PE"端口完全匹配,如果线缆 连接错误,将可能导致设备损坏。
- 请确保线芯完全接入端子接线孔内,无外露。
- 确保线缆连接紧固,否则设备运行时可能导致接线端子过热造成设备损坏。
- 确保设备的所有开关已断开。

注意

交流线缆连接完成后,请将接线区域前方挡板封闭起来,并清理维护腔内的施工遗留物。

步骤1:准备线缆和 OT 端子。

步骤 2: 压接交流线 OT 端子,制作交流输出线缆。

步骤 3: 将 AC 线缆接入机器。



# 6.5 连接通信线

		注意	
连接通信线时,	线缆走线路径应避开干扰源,	功率线等,	以免影响信号接收。

# 6.5.1 通信端口介绍



光储系统



纯储系统


ESA10NET0003

接线步骤



6.5.2 安装天线

注意

储能系统的本地控制模块与系统机柜顶部的 4G 或 WiFi 通信端口之间的通信线缆已经预接好, 使用时仅需安装天线。



# 6.6 安装 MSD 开关



36

## 6.7 接线后操作

关闭侧面以及前面的挡板。



# 7 设备试运行

## 7.1 上电前检查

序号	检查项
1	储能系统安装牢固,安装位置便于操作维护,安装空间便于通风散热,安装环境干净整洁。
2	保护地线、直流输入线、交流输出线、通信线连接正确且牢固。
3	线缆绑扎符合走线要求、分布合理、无破损。
4	未使用的端口已封堵。
5	储能系统并网接入点的电压和频率符合并网要求。

## 7.2 设备上电

- 步骤1: 右旋关闭急停开关(仅首次上电)。
- 步骤 2: 闭合 QF1 (交流塑壳断路器)。
- 步骤 3: 闭合 QF2 (直流断路器)。
- 步骤 4: 闭合 Q1 (交流辅助开关)。
- 步骤 5: 闭合 Q2 (直流辅助开关)。
- 步骤 6: 关上前门, 前门指示灯由白色转绿色后, 系统完成并网。



8 系统快速配置

# 8.1 下载 App 以及登录 WE Power 网站

SolarGo App

下载 SolarGo App,请确保手机满足下列要求:

- 手机操作系统要求:安卓 4.3 及以上, iOS 9.0 及以上。
- 手机支持网络浏览器,连接 Internet。
- 手机支持 WLAN/蓝牙功能。

方式一:在 Google Play (Android)或 App Store (iOS)中搜索 SolarGo,进行下载与安装。



WE Power 网站

**官网地址**:<u>https://we.goodwe.com/</u>。登录账号请联系固德威售后获取。

# 8.2 通过 SolarGo 连接储能系统

注意										
设备型号或通信模块型号不同时,SolarGo 首页显示的设备名称不同:										
● 蓝牙模块: Sol-BLE******* (******为设备 SN 后 8 位)										
设备列表 💮 ? 💮	设备列表 🝙 🗇 💮	设备列表 💮 💮								
蓝牙 WLAN 4G	蓝牙 WLAN 4G	蓝牙 WLAN 4G								
学。 正在努力搜索设备中,请稍候	CCM-96000ESN22AW8001 >	℁ WLA-4030KNA7243G0009 >								
		(* 47000HPA241W9999 >								
	★ CCM-BLE228G0003 >	★ <b>篮牙配对请求</b> > "WNN-52000MIA22BW0702" 想与 你的iPhone配对。								
	* SOL-BLE235W0090	℁ 取消 配対 >								
暂无设备	★ CCM-BLE245L8005 >	★ WNN-52000MIA22BW0702 >								
	℁ WLA-96000MSC232W5001 >	✤ WLA-55000DSC22AW0020 >								
搜索设备	搜索设备	搜索设备								
未发现设备>	未发现设备 >	未发现设备 >								

## 8.3 通信设置

#### 注意

储能系统连接的通信模块不同时,通信配置界面可能不同,请以实际界面为准。

#### SolarGo App:

步骤 1: 通过 主页 > 设置 > 通讯设置 , 进入设置页面。

步骤 2: 根据实际需要设置功能。

序号	名称/图标	说明
1	WLAN/LAN	可设置 WLAN 通信地址。
2	4G	可设置 4G 地址。
3	RS485	可设置储能系统的通信地址

设置 WLAN 或 LAN 通信地址:

序号	名称/图标	说明
1	网络名称	适用于 WLAN。请根据实际选择对应的网络,将设备与路由器或交换机进行 通信。
2	密码	适用于 WLAN。输入实际选择的网络的密码。
3	DHCP	<ul> <li>当路由器使用动态 IP 模式时,打开 DHCP 功能。</li> <li>当使用路由器为静态 IP 模式或使用交换机时,关闭 DHCP 功能。</li> </ul>
4	IP 地址	
5	子网掩码	● 当 DHCP 开启时,无需配置此参数。
6	网关地址	● 当 DHCP 关闭时,请根据路由器或交换机信息,配置此参数。
7	DNS 服务 器	

### 8.4 快速设置

	注意
所需密码	为 goodwe2010 或 1111。
步骤1:	通过 主页 > 设置 > 快速设置 , 进入设置页面。
步骤 2:	根据实际需要设置功能。

40

序 号	参数名称	说明	
1	安规选择	安规国家需 进行设置。 可进入安规	根据储能系统所在的国家/地区的电网标准,以及储能系统的应用场景 选择安规后,储能系统的参数默认值会根据安规类型配置,如需修改, 参数页面进行修改。
2	工作模式	TOU 模式	在电度电价低谷时系统充电,在电度电价高峰时系统放电,扩大经济 效益。
۷		需量电费 管理	通过削减最大用电需量,控制基本电费,降低用电成本。

#### TOU 模式:

<b>O</b> 1	OU 模式 个
电网充	电功率限制
4,703 8,249 8,903	
买电最	大功率 125 125 🗸
输入范	围[-30000,30000]kW
时间段	+
最多可	以增加8组时间段
00:00	0–09:55
五月 星期·	
充放电	模式: 充电
充电功	率: 0kW
JUICE	
<b>予</b> 号	说明。
1	电网充放电功率限制使能开关。
2	买卖电最大功率设置。
3	添加经济模式时间段。
4	经济模式时间段设置。
5	设置内容包含充放电模式、充电功率、充电截止 SOC。

#### 需量管理:

✓ 需量管理			^
最大需量值	0	0	
输入范围[0,30000]kW			
预留SOC用于需量 管理	100	100	
输入范围[0,100]%			0
补电设置:			Ÿ
即充即用			$\sim$
			A
时间段			+
最多添加4个时间段			6
05:14 -05:14			0
05:14 -05:15			0
05:15 -05:15			0
06:23-07:20			

序号	说明
1	最大需量功率值设置。
2	预留 SOC 给需量设置。当电池簇 SOC 低于设定值时,在需要管理模式外停止放电。
3	补电模式设置。当电池簇 SOC 低于预留 SOC 需要管理值时,有两种补电设置,一种 是低于 SOC 值马上补电,另一种是按时间段补电。
4	添加需量管理时间段。
5	需量管理时间段设置。

## 8.5 快速建站

#### 注意

创建电站前请先使用账户密码登录 WE Power。账户和密码请联系固德威售后获取。

- 步骤 1: 通过点击快速建站 > 快速创建 进入创建电站界面。
- 步骤 2: 仔细阅读界面提示,根据实际情况填写电站信息。(\*为必填项)
- 步骤 3: 根据界面提示添加设备,完成创建电站。

GOODWE	WE-Power •							🕐 48R)	
() arate	储能监控 <b>快速建站</b>								
📑 國区概范 (新)	电站名称	类型	備能型号	合同编号	所属租户	建站状态	操作人	操作时间	操作
		儲能电站			1722976308612autoTesta			2024/10/21 13:42:44	
─ 系統监控 •		儲能电站						2024/10/18 13:37:08	
診 控制策略		儲能电站						2024/10/18 13:32:38	
① 音響日志 •		储能电站						2024/10/09 10:22:41	
() 数据分析 •		储能电站						2024/09/26 19:23:50	
<ul> <li>(i) 电表管理</li> <li>(i)</li> </ul>	27.94.9. <u>96.92</u> 261.95.6C.7.42(03)	儲肥电站						<b>2024/08/28</b> 15:55:04	
	354Hc1282261J858h89H5	儲能电站						2024/08/28 13:05:16	
	py#381235261381a52024082	儲能电站						<b>2024/08/21</b> 15:13:34	
	19388835395520240821001	储能电站						2024/08/21 15:09:01	
	jxy42383834388620240821001	儲能电站						2024/08/21 15:01:00	
. 乳 我的收職(2/5) ▲									
③ 历史告警									
通用参数									

WE-Fower					( <b>9</b> ) 1641	Printing *
研究型行 快速建动						
		快速建站				快速创建
tes01	備能电站	1 1488		thiûdd zhongzhenbiao		
深圳测试并引	備的地址	■ 基本信息		钟报线 zhorgzhenbino		
	儲約电站	* 电站名称			2024/10/18 13:32:38	
TEST01	儲能电站		儲能电站	th Bilt		
傳出[6] 经生活etaxial	儲能电站	合同编号	* 新聞相户	钟简成 zhongzhenbiao	2024/09/26 19:23:50	
261 MLC # (03)	儲能电站		前选择 •	肖杰源 viacijieyuun	2024/08/28 15:55:04	
苏州总部261度儲能拒	儲能电站	■ 详细信息		载天変 tianhaowei	2024/08/28 13:05:16	
pytessa: 1426130162024082	储制电站	* 经股 消输入	• <b>续度</b> 请输入	聲天豪 tianhaowsi		
快速起动的后20240821001	储船电站		3/	魏天豪 tianhaowai	2024/08/21 15:09:01	
jxy84388885588620240821001	体能电站			载天政 tienhenvei		
			RXH ( 🕞			
	Here one of           Here one of           Column of the state of the st	RADEER         8-2-887-5           RADEER         8-2-887-5           C1 15410-4 40-64 5 MILLO PERFERDERS         5-201           RADEER         5-201           RADEERS-FORMUNG         5-201 <t< th=""><td>Handback         House of the second sec</td><td>Harden Harden</td><td><complex-block><complex-block><complex-block>  Alternative</complex-block></complex-block></complex-block></td><td>Autor Autor   Autor Autor</td></t<>	Handback         House of the second sec	Harden Harden	<complex-block><complex-block><complex-block>  Alternative</complex-block></complex-block></complex-block>	Autor Autor   Autor Autor

GOODWE	WE-Power +						• 带助	
(1) 资产概范	儲能监控 快速建站							
								快速创建
			快速建站					
	tes01	儲能电站		(2) 设备录入		<b>钟问题</b> zhongzhenbiao	<b>2024/10/21</b> 13:42:44	
	55546396ac37441.					the state		
	深圳测试01平台	儲能电站	• 设备关型	• Ta		<b>计师选</b> zhongzhenbiao		
	TESTOI	儲能电站	- 68204-781-75	• MottAuth		teritats zhongzhenbiao.		
	例:山田福祉ABetaMati	儲能电站	GW-261kWh-2H-B	л. Эт		the first state of the second state of the sec		
	2003)	儲能电站	• 编码/SN ③			肖杰源 stabijisyuan		
	訪州总部261度儲能拒	儲能电站			<b>e e</b>	REAR timetonovel		
品 快速建站	jxytkeesetk261sest2024082	儲能电站			•	魏天裔 tianhaowei		
	DEFERANCE20240821001	儲能电站		-5		魏天章 tianhaowei	<b>2024/08/21</b> 15:09:01	
	jaytkinist statistic 2024082 1001	儲能电站			<u>6</u>	我天命 Tionhaowei		

点击编码/SN 右侧的+,新增一行,可继续新增或删除编码/SN。数量限制 5 个,即同一电站最多每次一次性输入5 个储能系统。点击确定即可开始建站。

# 9 系统调测

# 9.1 SolarGo 简介

SolarGo App 是一款可通过蓝牙模块或 WiFi 模块与储能系统进行通信的手机应用软件。以下为 SolarGo 常用功能:

- 1. 查看设备的运行数据、软件版本、告警信息等。
- 2. 设置设备的电网参数、通信参数、安规地区、防逆流等。
- 3. 维护设备。
- 4. 升级设备软件版本。

### 9.1.1 App 界面结构



Presented with XMind



# 9.1.2 SolarGo App 登录界面介绍

序号	名称/图标	说明
1	SEMS	点击图标即可跳转至 SEMS 下载界面。
2	?	查看设备连接指南。
3	$\bigcirc$	查看信息,如 app 版本、联系方式。 其他设置,如更新数据、切换语言、设置显示温度单位等。
4	蓝牙/WiFi/4G	根据设备实际通信方式选择。如有疑问,请点击或未发现设备查看 更多详细指导。
5	设备列表	显示可连接设备列表。设备名称与设备序列号相对应,请根据设备 序列号选择相应设备。

		多台储能系统组成并机系统时,根据主储能系统序列号选择相应设备。 设备型号或通信模块型号不同时,显示的设备名称不同。
6	搜索设备	设备列表中未查找到对应设备时,点击搜索设备。

## 9.1.3 SolarGo App 主界面介绍



序 号	名称/图 标	说明
1	设备序列 号	显示已连接设备或并机系统主储能系统序列号。
2	设备状态	显示储能系统状态,如运行、故障等。
3	能量流图	显示光伏系统能量流图。界面显示图请以实际为准。
4	系统运行 状态	显示当前系统运行状态,如安规地区、总发电量等。

5	() ) 设置	参数设置界面。进入快速设置和设备电源界面需登录。初始密码:goodwe2010 或 1111。
6	E 参数	参数查询界面,支持查询系统运行参数。
7		主页界面。点击可查看设备序列号、工作状态、系统运行状态等信息。

## 9.2 通过 SolarGo 连接储能系统



通过蓝牙连接储能系统



### 9.3 通讯设置

步骤 1: 通过 主页 > 设置 > 通讯设置 , 进入设置页面。

步骤 2: 根据实际需要设置功能。

序号	名称/图标	说明

1	WLAN/LAN	可设置 WLAN 通信地址。
2	4G	可设置 4G 地址。
3	RS485	可设置储能系统的通信地址

设置 WLAN 或 LAN 通信地址:

序号	名称/图标	说明
1	网络名称	适用于 WLAN。请根据实际选择对应的网络,将设备与路由器或交换机进行 通信。
2	密码	适用于 WLAN。输入实际选择的网络的密码。
3	DHCP	<ul> <li>当路由器使用动态 IP 模式时,打开 DHCP 功能。</li> <li>当使用路由器为静态 IP 模式或使用交换机时,关闭 DHCP 功能。</li> </ul>
4	IP 地址	
5	子网掩码	● 当 DHCP 开启时,无需配置此参数。
6	网关地址	● 当 DHCP 关闭时,请根据路由器或交换机信息,配置此参数。
7	DNS 服务 器	

## 9.4 快速设置

注意

所需密码为 goodwe2010 或 1111。

步骤 1: 通过 主页 > 设置 > 快速设置 , 进入设置页面。

步骤 2: 根据实际需要设置功能。

序 号	参数名称	说明	
1	安规选择	安规国家需 进行设置。 可进入安规	根据储能系统所在的国家/地区的电网标准,以及储能系统的应用场景 选择安规后,储能系统的参数默认值会根据安规类型配置,如需修改, 参数页面进行修改。
2	工作描书	TOU 模式	在电度电价低谷时系统充电,在电度电价高峰时系统放电,扩大经济 效益。
۷	工IN发环	需量电费 管理	通过削减最大用电需量,控制基本电费,降低用电成本。

#### TOU 模式:

<b>O</b> T	OU 模式 个			
电网充	电功率限制			
1.11.1				
	2			
买电最	大功率 125 125 🗸			
输入范	围[-30000,30000]kW			
时间段	+			
最多可	以增加8组时间段			
00:00	0-09:55			
五月	五月			
星期一星期二				
充放电	充放电模式: 充电			
充电功	率: 0kW			
宂电截	IESOC: 100%			
茅号	说明			
	电网充放电功率限制使能开关。			
2	买卖电最大功率设置。			
3	添加经济模式时间段。			
1	经济模式时间段设置。			
5	设置内容包含充放电模式、充电功率、充电截止 SOC。			

#### 需量管理:

✓ 需量管理			~
最大需量值	0	0	
输入范围[0,30000]kW			
预留SOC用于需量 管理	100	100	
输入范围[0,100]%			2
补电设置:			Į
即充即用			$\sim$
			•
时间段			+
最多添加4个时间段			6
05:14 -05:14			0
05:14 -05:15			0
05:15 -05:15			0
06:23-07:20			$\bigcirc$

序号	说明
1	最大需量功率值设置。
2	预留 SOC 给需量设置。当电池簇 SOC 低于设定值时,在需要管理模式外停止放电。
3	补电模式设置。当电池簇 SOC 低于预留 SOC 需要管理值时,有两种补电设置,一种 是低于 SOC 值马上补电,另一种是按时间段补电。
4	添加需量管理时间段。
5	需量管理时间段设置。
	ᆂᅆᇆᆂᄮᇧᅝ

### 9.5 电池功能

步骤 1: 通过 主页 > 设置 > 电池功能 > 高级设置 > 限制保护,进入参数设置页面。

步骤 2: 根据实际需求设置参数。

序号	名称/图标	说明

1	最大充电电流	限制最大充电电流。
2	最大放电电流	限制最大放电电流。
3	并网 SOC 保护	限制并网 SOC 上限和下限。
4	离网 SOC 保护	限制离网 SOC 上限和下限。

## 9.6 设备电源

步骤 1: 通过 主页 > 设置 > 设备电源,进入参数设置页面。

步骤 2: 根据实际需求设置参数。

序号	名称/图标	说明
1	离网首次冷启动	只支持本次离网输出,断电后不保存离网设定值。
2	离网冷启动保持	支持多次离网输出,断电后保持离网设定值。

### 9.7 保护参数

提示非专业人士不要操作,

步骤 1: 通过 主页 > 设置 > 保护参数 >进入设置页面。

步骤 2: 根据实际需求设置参数。

序号	名称/图标		说明			
1	防雷告警		是否启动防雷告警保护			
2	DRED/Remote S	Shutdown/RCR	是否启动 DRED/Remote Shutdown/RCR 功 能			
		有功模式设置	有用功率输出功率、功率变化梯度的保护值设定			
		无功模式设置	无用功率输出功率、功率变化梯度的保护值设定			
3	安规参数设置	电网保护参数	电网保护参数保护值设定			
		电网连接参数	电网保护连接保护值设定			
	电压故障穿越		高低压故障穿越使能、电流分配模式分配、穿越			

	结束有用/无功恢复模式设定
频率故障穿越	频率故障穿越设定

#### 9.8 高级设置

步骤 1: 通过 主页 > 设置 >高级设置,进入参数设置界面。

步骤 2: 根据实际需要设置参数。

序号	参数名称	说明
1	并网功率限制	限制并网功率,设置电表变比
2	弱电网模式	设置弱电网模式

### 9.9 设备自检

通过 主页 > 设置 >设备自检>Meter/CT 辅助测试,进入界面。

检测智能电表是否已接入或通讯正常。

### 9.10 固件信息

可查看 DSP、ARM、BMS、通信模块、AFCI 的固件版本。

# 10 远程监控

We Power 是一款电站监控平台,可实现电站的远程设置和管理。

### 10.1 账号登录

登录地址地址: <u>https://we.goodwe.com/</u>账户和密码请联系固德威售后获取。

### 10.2 快速建站

#### 注意

创建电站前请先使用账户密码登录 WE Power。账户和密码请联系固德威售后获取。

步骤 1: 通过点击快速建站 >快速创建 进入创建电站界面。

- 步骤 2: 仔细阅读界面提示,根据实际情况填写电站信息。(\*为必填项)
- 步骤 3: 根据界面提示添加设备,完成创建电站。

GOODWE	WE-Power •							🕐 4eR)	
() araz	<b>体能监控</b> 快速建筑								
									REAR
📑 园区概范 (新)	电站名称	类型	備能型号	合同编号	所属电户	建站状态	操作人	操作时间	操作
		儲能电站			1722976308612autoTes <b>t3</b>			<b>2024/10/21</b> 13:42:44	
☑ 系统监控 •		儲能电站						2024/10/18 13:37:08	
診 控制策略		儲能电站						2024/10/18 13:32:38	
● 告罄日志 ・		储能电站						2024/10/09 10:22:41	
()。数据分析 ▼		储能电站						<b>2024/09/26</b> 19:23:50	
④ 电表管理 • •	55 PE-10 2261 PE-10 PE	儲能电站	GW-261kWh+2H-B				<b>料本語</b> simpleyaan	2024/08/28 15:55:04	
▶ 报表管理 •	35州总部261度新能相	儲能电站	GW-261kWh-2H-B					2024/08/28 13:05:16	
	pyteesen526198652024 <mark>082</mark>	储能电站						<b>2024/08/21</b> 15:13:34	
	18383836286202408210 <mark>0</mark> 1	储能电站						2024/08/21 15:09:01	
	jaytikimättäääääää	儲能电站						2024/08/21 15:01:00	
● 我的收藏(2/5) ▲									
③ 历史告警									
③ 通用参数									
GOODHE	WE Power -							(B) 32 (b)	OL man .

Gi能监控 快速建分						
		快速建站				快速创建
tes01	儲能电站	1 项目的键 ——		钟始线 zhongzheshiao	2024/10/21 13:42:44	
深圳的社井机	儲能电站	<ul> <li>基本信息</li> </ul>				
深圳朝起01平台	儲能电站	* 电站名称			2024/10/18 13:32:38	
TESTOT	儲制电站			<b>钟版起</b> zhongzhesbiiz		
他山间很热Betasbat	储能电站	合同编号	* 新聞用户	<b>钟道起</b> zhongzhenbizo	2024/09/26	
深州站这至26138时C平台 <mark>(</mark> 0	3) 储能电站			均太遼	2024/08/28	
苏州总部261度储能拒	研創电站	■ 详细信息		魏天豪		
		* 经度	* 纬度	tianhaowei 2017-05		
jxy快速或器器2613周围202 <b>40</b> 8	2 储能电站		游输入	tanhaowei		
\$838833385620240821 <mark>001</mark>	储修电站			教天 読 tianhaoweil	2024/08/21 15:09:01	
jxytkisiitikiiRhit202408 <mark>2</mark> 10	01 储能电站		-4-			
					3 10 %/@	

GOODWE	WE-Power +						• 带助	
() ar-ara	储能监控 快速建站							
								快速创建
			快速建站					
	tes01	储能电站		2 设备录入		PHDdd: shongshenbias	<b>2024/10/21</b> 13:42:44	
	深圳测试并机					計詞語 zhongzhenbiao		
	深圳創成01平台	儲能电站	• 设备关型	• <b>∫</b> ≉		种 <b>组织</b> zhongzhenbiao		
	TESTO	儲能电站	1 (Math771-7-	: MattAuth		tivinits zhongzhenbiao		
	使山田市地名	儲能电站	GW-261kWh-2H-B			thinks zhongzhenbian		
	78.495.197261785.0C.1113103)	儲能电站	• 編码/SN ②					
▶ 报表管理 •	苏州总部261度儲能框	儲能电站			⊖ ⊕			
	pytkeesetts261sest2024082	儲能电站			⊖	我很天意 Einchusowei		
	快速膨胀从制度120240821001	儲能电站		-5		戴天章 tianhaowei	<b>2024/08/21</b> 15:09:01	
	jxytkie53134386420240821001	儲能电站			<u> </u>	假天 Si tianiaamai		

点击编码/SN 右侧的+,新增一行,可继续新增或删除编码/SN。数量限制 5 个,即同一电站最多每次一次性输入5 个储能系统。点击确定即可开始建站。

### 10.3 控制策略

### 10.3.1 通用参数

通用参数菜单可查看以及设置整机参数、PCS 参数、BMS 参数以及液冷参数。

设置步骤:点击通用参数→选择参数→点击读取→修改参数点击下发

GOODWE	WE-Power •						#8	
() Brazz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	新数						alı (f) dala Betakişdı
	垫机参数 PCS参数	BMS参数	液冷参数 🙎				EESS-402610	
🗄 國区概范 (新)	③ 最近一次更新时间:						3	
	■ 防逆流参数		- 4					
<ul> <li>系統监控</li> </ul>	井岡功率限制 ①		* 并网功率聚值	1.147				
● 控制策略 🔺				KIY				
通用参数 🔱	单相并网功率限制 ①		* A相并网功率限值 范围 [0. 200]	kW	* B相并网功率限值 范围 (0. 200)	ĸw	<ul> <li>C相并网功率限值</li> <li>范間 (0.200)</li> </ul>	kW
WINETTO								
白音警日志・・	并网点防逆流功率目标编修值	•	范围[0, 10]	kW				
(); 数据分析 ·	* 逆变器通讯超时时间							
① 电费管理 •								
▶ 报表管理 🔹								
品 快速建站	■ 备用电源设置							
	备用电源 ①		离网自启动 ①					
① 我的收藏(2/5) ▲	• 检测模式		驚网首次冷启动 ①		法除过规障碍 ①			
<ul> <li>历史告答</li> </ul>								
通用参数	- #40/05							
	- 共110日							

10.3.2 调度计划 10.3.2.1 模式介绍 经济模式



#### 需量模式

GOODWE	WE-Power *							● #的
		通用參数 <b>利度</b> 5	11-304					
				: <b>*</b> R			● 網度日志	BESS-40261 CI022480002 +
	策略模板库 🔹	2024/10						
	本地 远程		量模式 本地模式					
	<ul> <li>(i) 需量模式 •</li> </ul>		1815 C B					
			游输入模板名称(15字以内)					
			<ul> <li>         •</li></ul>		* 预留容量soc			
		19		kW			10	
			* 补电设置				10	
	al and the second		即振即用					
	仔/放策略 自定义策略成为模板	20					25	26
					103	i <del>ka</del>	0	0
		27	28	29	30	31		
		6	6	6	6	6		

#### 10.3.2.2 编辑模式

步骤:点击需要编辑的本地模式→修改参数→点击保存 (下图以经济模式为例)。

GOODWE	WE-Power •							④ 老助	
() 37 <b>6</b> 7	儲能監控快速建站	通用参数 调度计	81					佛山區	]德热Beta站点
	<ul> <li>⑤ 最近一次更新时间: 2024</li> </ul>	4/10/22 11:23:49 🚯 🛎	前使能工作模式:峰谷赛利模式	速収			@ 调度日志	BESS-40261 CI0224800	002 -
📑 國区概范 (新)	策略模板库・	2024/10 •	( <del>₹</del> ¢∎)						
	本地 远程	周日	周—	周二	周三	周四	周五	周六	2 全选
三 系统监控 •	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>			10月1日	2	3	4	5	
● 控制策略 ▲	◎ 经济模式								
通用参数	增加策略模板	6	7	8	9	10	11	12	
● 告答日志 ・		13	14	15	16	17	18	19	
④ 数据分析 ▼									
<ul> <li>① 电费管理 •</li> </ul>		20	21	0	23	24	25	26	
▶ 报表管理 •		20		<b>—</b>					
品 快速建站									
		27	28	29	30	31	11月1日		
(2) 我的收藏(2/5) ▲			0	0					
⑤ 历史告替									
通用参数									
	<u>(</u>								
GOODWE	WE-Power +							• 带助	
	蘇聯監控		_						i德热Beta站点 +
								BESS-40261 CI0224800	
(新) 國区概范 (新)	策略模板库	谷秋							
	本地	1921010,13-01				3			
□ 系統监控 ▼	○ 峰谷套利模式	<i>花</i> 设置	* 买电最大功率						
	◎ 经济模式 苑电	并网点功率限制	110.00	kW					
通用参数	<ul> <li>増加策略</li> <li>時间</li> </ul>	殿1	充放电模式		* 充电功率	* 充电截止soc		12	
	00:0	10 <u> </u>	⑤ 充电		-60.00	kW 100.00	2		
● 音響日志 ・	Bijiji	睽2	充放电模式		* 放电功率	* 放电截止soc		19	
Q-数据分析 •	06:0	10 ⓒ - 16:00	③ 放电		60.00	kW 10.00	2 😑		
④ 电表管理 •	时间	殿3	充放电模式		* 充电功率	* 充电截止soc		26	
	16:0	19:00	⑤ 充电		-60.00	kW 100.00	3	20	
品 快速建站	时间	<b>I</b> /Q4	充放电模式		* 放电功率	• 放电截止soc			
	19:0	10 ⓒ - 24:00	③ 放电		60.00	kW 10.00	× • /		
魚 我的收職(2/5) ▲							4		
							RCH RF		

### 10.3.2.3 设置模式

步骤:点击需要设置的本地模式→点击需要生效的日期→点击配置 (下图以经济模式为例)。

GOODWE	WE-Power •					- Alexandre		
③ 尚一報次	<b>赫能监控</b> 快速建站	通用参数 調度计	89					佛山固德热Beta站点
	④ 最近一次更新时间:2024	4/10/22 11:23:49 🚯 🗎		● 環度日志 BESS	-40261 CI022480002 -			
📑 园区概范 (新)	策略模板库 •	2024/10 •					202	24/10/22 配置 4 海空
() 主接线图	本地 远程	ян <b>З</b>	周—	周二	周三	周四	周五	周六 全选
─ 系統監控 ・				10月1日	2	3	4	5
€ 控制策略 ▲	◎ 经济模式							
通用参数	· 增加策略模板	6	7	8	9	10	11	12
1 vaget+su								
		12	14		16		10	
(G) 数据分析 •		13	14	15	10	11	10	19
④ 电费管理 🔹								
		20	21	22 🛛	23	24	25	26
0			00	0	0	0	0	0
CD DOUBLING		27	28	29	30	31		
			<b>a</b>		<b>a</b>			
(文) 我的收藏(2/5) ▲								
⑤ 历史告警			4					
通用参数								

# 11 系统维护

# 11.1 储能系统下电

**人**危险

- 对储能系统进行操作维护时,请将储能系统下电处理,带电操作设备可能导致储能系统损坏或 发生电击危险。
- 储能系统断电后,内部元器件放电需要一定时间,请根据标签时间要求等待至设备完全放电。

**小**警告

储能系统若长时间待机或不运行,需要按用户手册断电顺序断电,否则会出现电池过放电。

- 步骤 1:通过 SolarGo 向储能系统下发关机指令。
- 步骤 2: 观察到 RUN 指示灯白灯常亮。
- 步骤 3: 断开 Q1 (交流辅助开关)。
- 步骤 4: 断开 Q2 (直流辅助开关)。
- 步骤 5: 断开 QF2 (直流断路器)。
- 步骤 6: 断开 QF1 (交流塑壳断路器)。



# 11.2 拆除储能系统

<u>∧</u>警告

- 确保储能系统已断电。
- 操作储能系统时,请佩戴个人防护用品。

步骤1:打开柜门。

- 步骤 2: 断开储能系统所有的电气连接,包括:直流线、交流线、通信线、保护地线。
- 步骤 3: 吊装或者叉车运输,将储能系统从地基上取下。
- 步骤 4: 妥善保存储能系统,如果后续储能系统还需投入使用,确保存储条件满足要求。

### 11.3 报废储能系统

储能系统无法继续使用,需要报废时,请根据储能系统所在国家/地区法规的电气垃圾处理要求进行 处置储能系统,不能将储能系统当生活垃圾处理。

### 11.4 故障处理

请根据以下方法进行故障排查,如果排查方法无法帮助到您,请联系售后服务中心。

联系售后服务中心时,请收集以下信息,便于快速解决问题。

- 1. 储能系统信息, 如: 序列号、软件版本、设备安装时间、故障发生时间、故障发生频率等。
- 2. 设备安装环境,如:天气情况等,安装环境推荐可以提供照片、视频等文件辅助分析问题。
- 3. 电网情况。

故障类型 故障提示 故障处理	
----------------	--

	BMU 硬件故障	请联系经销商/我司客户服务中心
	BCU 硬件故障	请联系经销商/我司客户服务中心
	接触器粘连故障	储能系统下电, 5 分钟后重新上电, 如果故障依旧存在, 请联系经销商/我司客户服务中心。
	BMU 通信故障	<ol> <li>1. 检查电池包通讯口接插件是否接上或者异常。</li> <li>2. 如果故障依旧存在,请联系经销商/我司客户服务中心。</li> </ol>
	电流传感器故障	储能系统下电,5分钟后重新上电,如果故障依旧存在,请联系经销商/我司客户服务中心。
	绝缘监测设备故障	储能系统下电, 5 分钟后重新上电, 如果故障依旧存在, 请联系经销商/我司客户服务中心。
	总电压过压一级报警	检查系统充电时总电压是否超过保护阈值,如总 电压超过保护阈值,请联系经销商/我司客户服务 中心。
	总电压欠压一级报警	检查系统总电压是否低于保护阈值,如总电压低 于保护阈值,请联系经销商/我司客户服务中心。
BMS 故障	单体过压一级报警	检查系统运行时单体电压是否超过保护阈值,如 充电时单体电压超过保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心。
	单体欠压一级报警	检查系统单体电压是否低于保护阈值,如单体电 压低于保护阈值,请联系经销商/我司客户服务中 心。
	放电电流过大一级报警	检查系统运行时放电电流是否超过保护阈值,如 放电时放电电流超过保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心。
	充电电流过大一级报警	检查系统运行时充电电流是否超过保护阈值,如 充电时充电电流超过保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心。
	放电电池过温一级报警	<ol> <li>检查液冷机组制冷是否正常运行。</li> <li>检查系统运行时电池温度是否超过保护阈值, 如电池温度超过保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心。</li> </ol>
	放电电池欠温一级报警	1. 检查液冷机组制热是否正常运行。

2. 检查系统运行时电池温度是否低于保护阈值, 如电池温度低于保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心、充电电池过温一级报警1. 检查液冷机组制冷是否正常运行。充电电池次温一级报警1. 检查液冷机组制洗是否正常运行。充电电池次温一级报警1. 检查液冷机组制热是否正常运行。充电电池次温一级报警1. 检查液冷机组制热是否正常运行。充电电池次温一级报警1. 检查液冷机组制热是否正常运行。化检查系统运行时电池温度是否超过保护阈值, 如电池温度低于保护阈值, 词客户服务中心。绝缘阻值过低一级报警储能系统下电,5分种后重新上电,如果故障依旧 存在, 词客户服务中心。绝缘阻值过低一级报警检查系统运行时极壮温度是否超过保护阈值,如 地检温度超过保护阈值,请联系经销商/我司客户服务中心。绝体温度过高一级报警检查系统运行时单体压差是否超过保护阈值,如 单体压差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。单体压差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。单体温差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。自然高级低气和增体温差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。算合规器空间1. 检查液冷机组是否正常运行。化查系统运行时单体压差是否超过保护阈值, 如原本品差是否超过保护阈值, 请联系经销商/我司客户 服务中心。影响1. 检查系统运行时单体压差是否超过保护阈值, 如原本品差是否超过保护阈值, 有方服务中心。SOC 低一级报警1. 检查系统运行时单体温差量 加偿系统运行的恢复。电网电压异常1. 老查派标记者的恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(版认手动恢 复)。电网频率异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复。电网频率异常1.若电网恢复正常,根据能影统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(版认手动恢 复)。电网乘异常1.若电网恢复正常,根据能影系统运动恢复(派认手动恢 复)。电网乘手常1.若电网恢复正常,根据能影统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(派认手动恢 复)。	-		
1. 检查液冷机组制冷是否正常运行。充电电池过温一级报警1. 检查液统运行时电池温度是否超过保护阈值, 如电池温度超过保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心。充电电池穴温一级报警1. 检查液分机组制热是否正常运行。充电电池穴温一级报警2. 检查系统运行时电池温度是否低于保护阈值, 如电池温度低于保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心。绝缘阻值过低一级报警储能系统下电,5 分钟后重新上电,如果故障依旧 存在,请联系经销商/我司客户服务中心。极柱温度过高一级报警检查系统运行时单体温度是否超过保护阈值,如 体压差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。单体压差过高一级报警检查系统运行时单体温差是否超过保护阈值,如 单体压差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。算体温差过高一级报警1. 检查液分机组是否正常运行。全人、 和体压差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。1. 检查系统运行时单体温差是否超过保护阈值, 如单体温差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。SOC 低一级报警对系统充电,如总电压大于 732V 告警无法接触, 请取系经销商/我司客户服务中心。电网电压异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。 。电网频率异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。电网频率异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。电网频率异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。电网频率异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。			<ol> <li>检查系统运行时电池温度是否低于保护阈值, 如电池温度低于保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心。</li> </ol>
1. 检查液冷机组制热是否正常运行。充电电池欠温一级报警2. 检查系统运行时电池温度是否低于保护阈值,如电池温度低于保护阈值,请联系经销商/我司客户服务中心。绝缘阻值过低一级报警储能系统下电、5 分钟后重新上电,如果故障依旧存在,请联系经销商/我司客户服务中心。极柱温度过高一级报警检查系统运行时单体压差是否超过保护阈值,如极柱温度超过保护阈值,请联系经销商/我司客户服务中心。单体压差过高一级报警检查系统运行时单体压差是否超过保护阈值,如单体压差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户服务中心。单体温差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。单体温差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。全体温差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。印度小型1. 检查液冷机组是否正常运行。全体温差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。全体强度分机组是否正常运行。1. 检查液冷机组是否正常运行。全体强度分机组是否正常运行。1. 检查液冷机组是否正常运行。全体温差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。全体温差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。全体强度分机组是否正常运行。2. 检查系统运行时单体压差是否超过保护阈值,请联系经销商/我司客户服务中心。SOC 低一级报警对系统充电,如总电压大于 732V 告警无法接触,请联系经销商/我司客户服务中心。电网电压异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。电网频率异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。电网乘车常常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。电网表大效障1.表电网恢复证常,根据储能系统设置的恢复方式进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。		充电电池过温一级报警	<ol> <li>检查液冷机组制冷是否正常运行。</li> <li>检查系统运行时电池温度是否超过保护阈值, 如电池温度超过保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心。</li> </ol>
绝缘阻值过低一级报警储能系统下电,5分钟后重新上电,如果故障依旧 存在,请联系经销商/我司客户服务中心。极柱温度过高一级报警检查系统运行时极柱温度是否超过保护阈值,如 极柱温度超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。单体压差过高一级报警检查系统运行时单体压差是否超过保护阈值,如 单体压差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。单体温差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。单体温差过高一级报警1. 检查家统运行时单体温差是否超过保护阈值, 如单体温差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。SOC 低一级报警对系统充电,如总电压大于 732V 告警无法接触, 清联系经销商/我司客户服务中心。电网电压异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。 3.确认 N 线, PE 线连接是否良好。电网频率异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。 		充电电池欠温一级报警	<ol> <li>检查液冷机组制热是否正常运行。</li> <li>检查系统运行时电池温度是否低于保护阈值, 如电池温度低于保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心。</li> </ol>
极柱温度过高一级报警检查系统运行时极柱温度是否超过保护阈值,如 极柱温度超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。单体压差过高一级报警检查系统运行时单体压差是否超过保护阈值,如 单体压差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。单体温差过高一级报警1.检查液冷机组是否正常运行。单体温差过高一级报警1.检查系统运行时单体温差是否超过保护阈值, 如单体温差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。SOC 低一级报警对系统充电,如总电压大于 732V 告警无法接触, 		绝缘阻值过低一级报警	储能系统下电,5分钟后重新上电,如果故障依旧 存在,请联系经销商/我司客户服务中心。
单体压差过高一级报警检查系统运行时单体压差是否超过保护阈值,如 单体压差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。单体温差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。单体温差过高一级报警2. 检查系统运行时单体温差是否超过保护阈值, 如单体温差超过保护阈值,请联系经销商/我 		极柱温度过高一级报警	检查系统运行时极柱温度是否超过保护阈值,如 极柱温度超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。
単体温差过高一级报警1. 检查液冷机组是否正常运行。単体温差过高一级报警2. 检查系统运行时单体温差是否超过保护阈值, 如单体温差超过保护阈值, 请联系经销商/我 司客户服务中心。SOC 低一级报警对系统充电,如总电压大于 732V 告警无法接触, 请联系经销商/我司客户服务中心。よ石电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。电网频率异常1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢复)。电网表失故障1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 		单体压差过高一级报警	检查系统运行时单体压差是否超过保护阈值,如 单体压差超过保护阈值,请联系经销商/我司客户 服务中心。
SOC 低一级报警         对系统充电,如总电压大于 732V 告警无法接触, 请联系经销商/我司客户服务中心。           上表电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢 复)。         1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 3.确认 N 线, PE 线连接是否良好。           电网频率异常         1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢 复)。		单体温差过高一级报警	<ol> <li>检查液冷机组是否正常运行。</li> <li>检查系统运行时单体温差是否超过保护阈值, 如单体温差超过保护阈值,请联系经销商/我 司客户服务中心。</li> </ol>
电网电压异常       1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢 复)。         2.确保电网电压和频率与规格相符。         3.确认 N 线, PE 线连接是否良好。         电网频率异常       1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢 复)。		SOC 低一级报警	对系统充电,如总电压大于 732V 告警无法接触, 请联系经销商/我司客户服务中心。
电网频率异常 1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢 复)。		电网电压异常	<ol> <li>1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式 进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢 复)。</li> <li>2.确保电网电压和频率与规格相符。</li> <li>3.确认 N 线,PE 线连接是否良好。</li> </ol>
电网丢失故障     进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢 复)。		电网频率异常	1.若电网恢复正常,根据储能系统设置的恢复方式
		电网丢失故障	进行手动恢复或储能系统自动恢复(默认手动恢 复)。

		2.确保电网电压和频率与规格相符。
	电网过压保护	1. 如果偶然出现,可能是电网短时间异常,逆变 器在检测到电网正常后会恢复正常工作,不需要 人工干预。
		2. 如果频繁出现,请检查电网电压是否在允许范围内,如果否,请联系当地电力运营商。如果是, 也需要在征得当地电力运营商同意后,修改电网 过压保护点。
		3. 如果长时间无法恢复,请检查交流侧断路器与 输出线缆是否连接正常。
		1. 如果偶然出现,可能是电网短时间异常,逆变 器在检测到电网正常后会恢复正常工作,不需要 人工干预。
	电网欠压保护	2. 如果频繁出现,请检查电网电压是否在允许范围内,如果否,请联系当地电力运营商。如果是,也需要在征得当地电力运营商同意后,修改电网欠压保护点。
PCS 故障		3. 如果长时间无法恢复,请检查交流侧断路器与 输出线缆是否连接正常。
	电网过频保护	1. 如果偶然出现,可能是电网短时间异常,逆变 器在检测到电网正常后会恢复正常工作,不需要 人工干预。
		2. 如果频繁出现,请检查电网频率是否在允许范围内,如果否,请联系当地电力运营商。如果是,也需要在征得当地电力运营商同意后,修改电网过频保护点。
	电网欠频保护	1. 如果偶然出现,可能是电网短时间异常,逆变 器在检测到电网正常后会恢复正常工作,不需要 人工干预。
		2. 如果频繁出现,请检查电网频率是否在允许范围内,如果否,请联系当地电力运营商。如果是,也需要在征得当地电力运营商同意后,修改电网欠频保护点。
	电网频移保护	1. 如果偶然出现,可能是电网短时间异常,逆变 器在检测到电网正常后会恢复正常工作,不需要

电网相移保护	人工干预。 2. 如果频繁出现,请检查电网频率是否在允许范 围内,如果否,请联系当地电力运营商。
电压穿越欠压故障 电压穿越过压故障 电压波形检测故障 电网缺相保护 电网电压不平衡	<ol> <li>1. 如果偶然出现,可能是电网短时间异常,逆变器在检测到电网正常后会恢复正常工作,不需要人工干预。</li> <li>2. 如果频繁出现,请检查电网电压及频率是否在允许范围内,如果否,请联系当地电力运营商。</li> </ol>
电网相序故障	<ol> <li>1.检查逆变器和电网接线是否为正序,接线正常 (如交换任意连根火线)后故障自动消失。</li> <li>2.若接线无误故障依然存在,请联系经销商/我司 客户服务中心。</li> </ol>
绝缘阻抗低	<ol> <li>检查电池簇对保护地的阻抗,如果阻抗低,断 开每个电池包的 MSD,排查系统直流接插件 是否有异常。</li> <li>如果阻抗仍然低,请请联系经销商/我司客户 服务中心。</li> </ol>
硬件防逆流保护	<ol> <li>如果是由于外部故障引入的异常,故障消失后 逆变器自动恢复正常工作,不需要人工干预。</li> <li>如果该告警频繁出现,影响到电站正常发电, 请联系经销商/我司客户服务中心。</li> </ol>
内部通讯断链 交流传感器自检异常 交流传感器故障 继电器自检异常 继电器故障	断开交流输出侧开关、直流输入侧开关,5分钟后闭合交流输出侧开关、直流输入侧开关,如故障依然存在,请联系经销商/我司客户服务中心。
腔体温度过高 INV 模块温度过高 Boost 模块温度过高	<ol> <li>检查逆变器安装位置的通风是否良好、环境温度是否超出最高允许的环境温度范围。</li> <li>如果不通风或环境温度过高,请改善其通风散热状况。</li> <li>如果通风和环境温度均正常,请联系经销商/</li> </ol>

	母线过压	断开交流输出侧开关、直流输入侧开关,5分钟后
	上半母线过压	闭合交流输出侧开关、直流输入侧开关,如故障
	下半母线过压	依然存在,请联系经销商/我司客户服务中心。
	BUS过压 (副 CPU1)	
	PBUS 过压 (副 CPU1)	
	NBUS 过压 (副 CPU1)	
	BUS 过压 (副 CPU2)	
	PBUS 过压 (副 CPU2)	
	NBUS 过压 (副 CPU2)	
	PBUS 过压(CPLD)	
	NBUS 过压(CPLD)	
	MOS 持续过压	
	BUS 短路故障	请联系经销商/我司客户服务中心。
	BUS 采样故障	断开交流输出侧开关、直流输入侧开关,5分钟后闭合交流输出侧开关、直流输入侧开关,如故障依然存在,请联系经销商/我司客户服务中心。
	电池1预充故障	检查预充电路是否良好,仅电池上电后电池电压 和母线电压是否一致,如不一致,请联系经销商/ 我司客户服务中心
	电池1继电器故障	电池上电后检查电池继电器是否工作,是否听到 闭合声响,如不动作,请联系经销商/我司客户服 务中心
	逆变软件过流	
	R相逆变硬件过流	
	S相逆变硬件过流	偶尔出现无须处理;如果该告警频繁出现,请联
	T 相逆变硬件过流	系经销商/我司客户服务中心。
	R相逆变软件过流	
	S相逆变软件过流	
	T 相逆变软件过流	

	AC 侧 SPD 故障	请联系经销商/我司客户服务中心。
	出水高温	检查液冷机组压缩机是否正常运行,如正常,请 联系经销商/我司客户服务中心。
	出水低温	检查液冷机组 PTC 是否正常运行,如正常,请联 系经销商/我司客户服务中心。
	出水温感故障	断开交流空开,1分钟后重新合闸,如故障仍未清
	变频器通讯故障	除,请联系经销商/我司客户服务中心。
液冷机组	系统高压锁定	<ol> <li>如果偶然出现,可能是电网短时间异常,重新 上电运行。</li> <li>如果频繁出现,请检查电网电压是否在允许范 围内,如果否,请联系当地电力运营商。如果是, 也需要在征得当地电力运营商同意后,修改电网 高压保护点。</li> </ol>
	系统低压锁定	<ol> <li>如果偶然出现,可能是电网短时间异常,重新 上电运行。</li> <li>如果频繁出现,请检查电网电压是否在允许范 围内,如果否,请联系当地电力运营商。如果是, 也需要在征得当地电力运营商同意后,修改电网 低压保护点。</li> </ol>
	排气温度过高锁定	
	变频器过流锁定	1 如里偶然出现。可能是机哭短时间导觉。
	变频器过温锁定	上电运行。
	变频器过压锁定	2. 如果频繁出现,请联系经销商/我司客户服务中
	变频器欠压锁定	1
	变频器缺相锁定	
	补水告警	请补充冷却液。
	系统压力过高告警	1. 如果偶然出现,可能是机器短时间异常,重新 上电运行。
	出水压力过高告警	2. 如果频繁出现,请联系经销商/我司客户服务中 心。

	CT 未接	松本 CT 培代
	CT反接	☆□□□按线
EMS	烟雾告警	<ol> <li>如果偶然出现,可能是传感器短时间异常,重新上电运行。</li> <li>如果频繁出现,请联系经销商/我司客户服务中心。</li> </ol>
	水浸告警	下电检查柜内是否有水浸泡,如果没有,请联系 经销商/我司客户服务中心。
	PACK 消防告警	做好灭火准备,联系经销商/我司客户服务中心。
	簇级消防告警	做好灭火准备,联系经销商/我司客户服务中心。

# 11.5 定期维护

**人**危险

对储能系统进行操作维护时,请将储能系统下电处理,带电操作设备可能导致储能系统损坏或发生电击危险。

维护内容	维护方法	维护周期
系统外观	检查进/出风口是否有异物、灰尘、外观整洁、 运行灯亮。	1次/半年~1次/一 年
WIFI/4G 天 线	检查天线是否有脱落、外观正常、功能正常。	1次/半年~1次/一 年
机柜液冷机 组防尘棉	用净水清洗	1次/半年~1次/一 年
MSD 开关、 塑壳开关、 辅源开关、 急停开关	开关连续打开、关闭 10 次,确保开关功能正常。	1 次/一年
电气连接	检查电气连接是否出现松动,线缆外观是否破损,出现漏 铜现象。	1次/半年~1次/一 年
液冷系统	检查设备进线孔密封性是否满足要求,如果出现缝隙太大 或未封堵,需重新封堵。	1次/一年
消防系统	对全氟己酮感温自启动灭火装置全面检查和维护:	1次/一年

(全氟	1. 探火管无变形、腐蚀、损伤及老化。	
己酮)	2. 观察烟感、温感运行指示灯,检查传感器是否正常运行;	
	3. 灭火剂容器的维护管理应按《气瓶的安全监察规程》	
	执行。	
PCS 测试	充放电试验、离网运行试验、初始化试验、系统关机试验、 远程试验。	首次安装或维修 后, 视需求而定
本地 EMS 测 试	指示灯测试试验。	首次安装或维修 后, 视需求而定
进出风口除 尘维护	检查进/出风口是否有异物、灰尘。	1次/半年

# 12 技术数据

技术参数	GW125/261-ESA-LCN-G10	
电池输入参数		
电芯类型	LFP(LiFePO4)	
电芯容量 (Ah)	314	
电池包额定容量 (kWh)	52.2496	
电池包配置	1P52S	
电池包重量 (kg)	350	
电池包数量	5	
可用能量(kWh)	261.248	
额定电压 (V)	832	
工作电压范围 (V)	670-949	
最大充放电电流 (A)	188	
最大充/放电功率(kW)	137.5	
循环次数	8000 @25°C±2°C,0.5C,90%DOD,70%EOL	
并网输出参数		
额定输出功率 (kW)	125	
额定并网输出视在功率 (kVA)	125	
最大并网输出视在功率 (kVA)	137.5	
电网买电额定视在功率 (kVA)	125	
最大视在功率(kVA)	137.5	
额定输出电压 (V)	400, 3L/N/PE	
输出电压范围 (V)	340-440	
输出电压频率 (Hz)	50/60	
频率范围 (Hz)	47.5~52.5 / 57.5~62.5	
最大并网输出电流 (A)	198.5	
最大输入电流 (A)	198.5	
--------------	-----------------------	--
额定输出电流 (A)	180.4	
功率因数	-1~+1	
总电流波形畸变率	<3%	
效率		
最大 PCS 效率	98.6%	
系统效率	88%	
保护		
电池反接保护	集成	
防孤岛保护	集成	
交流过流保护	集成	
交流短路保护	集成	
交流过压保护	集成	
直流浪涌保护	Ⅱ级	
交流浪涌保护	Ⅱ级	
紧急关断	集成	
通用参数		
工作温度范围 (℃)*1	-25~+55	
降载温度(℃)	45	
存储温度 (℃)	-20~+45 (一个月)	
	0~+35 (一年)	
相对湿度	5% ~ 95%	
最高工作海拔 (m)	4000(>2000降额)	
冷却方式	智能液冷	
人机交互	LED, WLAN+APP	
通讯方式	WiFi/4G/LAN/蓝牙	
通讯协议	Modbus RTU,Modbus TCP	
重量 (kg)	2560	
尺寸 (宽×高×厚mm)	1050*2250*1400	
噪声 (dB)	≤75	

拓扑结构	非隔离型
防护等级	IP55 (电池舱)
防腐等级	C3 (C5 选配)
消防系统	PACK 级标配气溶胶
	簇级标配全氟己酮,选配气溶胶
	水消防预留接口
充放电切换时间	< 50ms
认证	
并网标准	GB/T 34120
安规标准	GB/T36276、GB/T34131、GB/T 34120 GB/T 34133
EMC	IEC 61000-6-1、IEC 61000-6-2、IEC 61000-6-3、IEC 61000-6-4